

PW4-Pro und TTQV Tracking Gateway
 Sende-Einstellungen (rechts), Empfangs- Einstellungen (unten)
 Benutzer-Eingaben gemäß Gateway-Lizenzblatt

Hinweise:

- die Einstellmöglichkeiten finden sich in PW4-Pro unter "<menu>, Tracking, Einstellungen Tracking, als Reiter, "Positionen senden" und "Positionen abholen"
- hinter der URL (senden/empf.) sieht man ein ";" Das darf nicht händisch eingegeben werden, sondern wird von PW vergeben!
- um senden/empfangen zu können, muß eine Internetverbindung hergestellt werden. Es ist dabei vollkommen egal, ob das über GPRS, WLAN oder das Hotsync-Kabel (über den verbundenen PC) geschieht. Einfach nehmen, was vor Ort am günstigsten ist.
- IMEI/Benutzername/Passowrt müssen von TOURATECH für das TOURATECH Tracking Gateway eingerichtet worden sein, sonst kann weder nach dort gesendet, noch von empfangen werden. Bei Pathaway handelt es sich hierbei nicht um die interne IMEI des PDA oder Smartphones, es muß die (virtuelle) IMEI verwendet werden, die auf dem Gateway-Lizenzblatt steht
- natürlich kann man auf dem PDA wahlweise "senden" oder "empfangen" oder auch beides aktivieren.
- "Positionen zu senden macht natürlich nur Sinn, wenn das GPS läuft und einen Lock hat!

