

Für die Eiligen, eine einfachst gehaltene Grundkonfiguration eines GC-101 Trackers per SMS. Sie Konfiguriert einen Tracker so, dass er nach dem Einschalten alle 60 Sekunden per GPRS eine Position an das TTQV Gateway sendet:

```
#setdefault*  
#username,0000,14,2*  
#username,0000,8,1*  
#username,0000,3,<APN>,<APN-Benutzername>,<APN-Passwort>*  
#username,0000,4,http://www.ttqvgw.de/send.php*  
#username,0000,6,60,9999*
```

SMS #4, kann, je nach Provider aussehen wie folgt, (alle Angaben nach bestem Wissen aber ohne jegliche Gewähr, vergewissern Sie sich bitte bei Ihrem Mobilfunk Provider):

T-Mobile, D1 und angeschlossene Reseller

```
#username,0000,3,internet.t-mobile,t-mobile,tm*
```

Vodafone, D2 und angeschlossene Reseller

```
#username,0000,3,web.vodafone.de,,*
```

E-Plus und Base

```
#username,0000,3,internet.eplus.de,eplus,gprs*
```

O²:

```
#username,0000,3,internet,,*
```

O²-Loop:

```
#username,0000,3,planet.interkom.de,,*
```

Hinweis: SMS müssen exakt wie beschrieben abgesetzt werden, zusätzliche Leerzeichen, fehlende Komma....all das führt dazu, dass der Befehl vom Tracker nicht akzeptiert wird.

Jeder akzeptierte Befehl wird vom Tracker mit einer SMS an den Absender: ...OK... quittiert.

Aus diesem Grund muss Ihr Mobiltelefon auch so eingestellt sein, dass es beim Versenden einer SMS Ihre Rufnummer mitsendet!